



CUADRO CONTROL ARRANQUE AUTO.POR FALLO RED AY - 822 AUT 5-20

- **Código: 5417875**
- Arranque automático por fallo de red o descompensación de fases
- Tarjeta de control modelo E-822
- Instrumentos de control: Voltímetro, cuentahoras, tensión de batería, frecuencímetro, amperímetro y visualizador de red-grupo y contactores.
- Accesorios de control: Vigilancia de red, monofásica o trifásica. Enclavamiento mecánico y eléctrico por contactores red-grupo (CONMUTACION) Contacto libre de potencial.
- Instrumentos de seguridad: Desconexión: por falta presión de aceite, por alta temperatura motor o por sobrevelocidad.
- Capacidad 5 - 20 KVA