



## **CUADRO CONTROL ARRANQUE AUTO.POR FALLO RED AY - 822 AUT 20-40**

- **Código: 5417850**
- Arranque automático por fallo de red o descompensación de fases
- Tarjeta de control modelo E-822
- Instrumentos de control: Voltímetro, cuentahoras, tensión de batería, frecuencímetro, amperímetro y visualizador de red-grupo y contactores.
- Accesorios de control: Vigilancia de red, monofásica o trifásica. Enclavamiento mecánico y eléctrico por contactores red-grupo (CONMUTACION) Contacto libre de potencial.
- Instrumentos de seguridad: Desconexión: por falta presión de aceite, por alta temperatura motor o por sobrevelocidad.
- Capacidad 20 - 40 KVA